



Modell

1562 St

Kal. 7x57 7x64

Bedienungsanleitung

Lieber Anschütz-Freund!

Sie haben richtig gewählt, als Sie sich für den Kauf eines Anschütz-Gewehres entschieden. Durch die vielen aufsehenerregenden Erfolge, die Meisterschützen in aller Welt mit Anschützwaffen erringen, ist Ihnen die Wahl gewiß nicht schwer gefallen. Sie haben die Gewißheit, daß mehr als 100jährige Erfahrung im Bau hervorragender Sport- und Jagdwaffen auch Ihrem Gewehr zugute kamen.

Seit 1856 nämlich werden bei der Firma J. G. Anschütz Sport- und Jagdwaffen hergestellt. In der ganzen Welt schätzt man sie wegen ihrer präzisen Schußleistung und ihrer durchdachten Konstruktion.

Wir fertigen Flobertgewehre,

Kleinkaliber- Einzel- und Mehrlader, Jagd- und Schonzeitbüchsen in den Büchser Kalibern .22 l.r., .22 Win.Mag. .222 Rem.

Großkaliber-Jagdrepetierer und die berühmten Anschütz KK-Match-Büchsen und Match-Luftgewehre.

Dear friend of Anschütz

You made a good choice when you decided to buy an Anschütz rifle. The many sensational successes of match shooters all over the world with Anschütz rifles made your choice easy. Your rifle has the benefit of our more than 100 years of experience in building sporting and target rifles.

The firm of J. G. Anschütz was founded in 1856. From its modern plant in Ulm, West-Germany, come the world's finest sporting and target rifles. All over the globe Anschütz rifles are esteemed because of their fine accuracy, advanced design and precision workmanship.

We manufacture

Bolt action single shots in 22 caliber
Bolt action repeaters in 22 caliber
Smallbore bolt action sporting rifles in
22 long rifle, 22 Win.Mag. and 222 Rem.

High power bolt action hunting rifles
The famous Anschütz smallbore target
rifles and match air rifles.

Montage:

Um das Schloß in die Hülse einzusetzen oder herauszunehmen, ziehen Sie den vorderen Abzug bis zum Anschlag nach hinten und drücken dabei den Signalhebel nach unten. Beim Einsetzen achten Sie darauf, daß die Kreuzwarzen parallel nebeneinander liegen:

Füllen des Magazins:

Das Magazin faßt 4 Patronen, die seitlich versetzt gestapelt werden. Das Laden geschieht bei ganz geöffnetem Verschluß von oben; zum Entladen am besten vorsichtig durchrepetieren.

Laden und Schießen:

Vor dem Laden und Schießen reinigen Sie das Laufinnere von Fett und Öl mit gutem Gewehrwerg, das Sie an einem Putzstock befestigen.

Sobald das Magazin geladen ist, wird durch Verriegeln die erste Patrone in den Lauf geschoben und das Schloß dabei gespannt. Ihre Waffe ist nun schußbereit. Die gespannte Position ist deutlich fühl- und sichtbar durch den am hinteren, rechten Hülsenende herausragenden Signalhebel. Nur wenn das Schloß nicht gespannt ist, bleibt der Signalhebel in seiner unteren Ruhestellung.

Wenn Sie bei der Schußabgabe nur den vorderen Abzug betätigen, funktioniert er wie ein normaler **Druckpunktabzug**, d. h. er besitzt einen Vorzug und hat einen Abzugswiderstand, den wir auf etwa 750 g eingestellt haben. Wollen Sie den **Stecher** betätigen, so ziehen Sie erst den hinteren Abzug nach hinten, bis er hörbar einrastet. Nun brauchen Sie den vorderen Abzug nur ganz leicht mit dem Finger zu berühren, um den Schuß abzugeben. (Abzugswiderstand ca. 300 d).

Gewöhnen Sie sich an die Funktion des Abzuges durch mehrmaliges "leeres" Abziehen (ohne Munition).

Nach der Schußabgabe wird durch Öffnen und volles Zurückziehen des Kammergriffes die leere Hülse ausgeworfen und beim Verriegeln wieder eine neue Patrone aus dem Magazin eingeführt. Ihre Waffe ist sofort wieder schußbereit.

Sicherung:

Die Schiebesicherung befindet sich direkt hinter dem verriegelten Schloß. Sie arretiert Schlagbolzen und Kammergriff. Ist der rote Punkt sichtbar, ist die Waffe entsichert und schußbereit.

Visiereinstellung:

Um die Schußhöhe zu verändern, lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben am Kimmenblatt und verstellen es bei Tiefschuß nach oben, bei Hochschuß nach unten. Um Links- oder Rechtsschüsse zu korrigieren, schieben Sie mit leichten Hammerschlägen den Prismenfuß der Kimme vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung. Sie vermeiden hierbei Beschädigungen, wenn Sie als Zwischenlage ein Stück Aluminium oder Messing verwenden.

Reinigen und Pflege:

Nach jedem Schießen sollten Sie den Lauf mit Gewehrwerg von Pulverrückständen reinigen. Wenn Sie Ihr Gewehr längere Zeit nicht benützen, geben Sie nach dem Reinigen einige Tropfen Waffenöl auf ein sauberes Wergpolster und ziehen es einmal durch den Lauf. Das Schloß säubern Sie mit einem Tuch und geben ein bis zwei Tropfen Waffenöl darauf. Vergessen Sie jedoch nicht, Lauf und Schloß vor dem nächsten Schießen wieder zu entfetten. Das Äußere Ihrer Waffe pflegen Sie am besten mit einem sauberen Tuch, das mit Waffenöl benetzt ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen Waffe!

Ihre

J. G. ANSCHÜTZ GMBH.

Jahr für Jahr stellen Anschütz-Gewehre Ihre nahezu unvorstellbare Präzision erneut unter Beweis:

Sämtliche KK-Weltrekorde wurden mit Anschütz-Match-Gewehren errungen

40 Schüsse liegend — 398 Ringe gehalten von Dänemark, 1959
40 Schüsse kniend — 391 Ringe gehalten von Finnland, 1958
40 Schüsse stehend — 376 Ringe gehalten von den USA, 1962
120 Schüsse (3 Stellungen) — 1164 Ringe gehalten von den USA, 1964
60 Schüsse liegend (Olymp. Match) 597 Ringe gehalten von Ungarn, 1964
60 Schüsse liegend (Engl. Match) 593 Ringe gehalten von Finnland, 1958

Olympiade in Tokio 1964 Alle Medaillen im Olympisch Match und KK-Dreisellungskampf wurden mit Anschütz-Sportwaffen gewonnen ANSCHÜTZ rifles have proved their accuracy and exellent workmanship in many smallbore competitions throughout the world

World Record won by ANSCHÜTZ

40 shots prone - 398

40 shots kneeling - 391

40 shots standing - 376

120 shots (3 positions) - 1164

60 shots (Olympic Match) prone - 597

60 shots (English Match) prone - 593

Olympic Games 1964 in Tokyo All Medals and two new World Records won with ANSCHÜTZ

Assembly:

To insert or remove bolt, pull front trigger fully to rear and press bolt stop down. When inserting bolt be sure bolt head and front baffle lugs are parallel.

To load magazine:

The magazine holds 4 cartridges. To load open bolt fully and insert cartridges from above into staggered box.

To load and shoot:

Before shooting remove oil and grease from bore with a dry patch on cleaning rod. When magazin is loaded, a full opening and closing stroke of the bolt loads the first cartridge into chamber and cocks the action. Now you are ready to fire. The cocked position is visible and touchable by errected sear on right receiver end. Ohly when bolt is uncocked the sear is rested in low position.

To operate safety:

The safety locks both bolt and sear. If red dot is showing the rifle is ready to fire.

To adjust sights:

To change elevation, loosen slightly both screws on the rear sight. To raise the point of impact of the bullet, raise the slide; to lower the point of impact, adjust the slide to a lower position. When rifle is zeroed in correctly, firmly tighten both screws. To adjust windage to left or right, tap the base of the rear sight gently, using a soft metal drift. Adjust the rear sight in the same direction you want to move the point of impact. CAUTION: Do not tap the folding leaf portion of the sight.

Cleaning and care:

After shooting remove the bolt and pass one or two dry patches through bore from breech to muzzle. Follow this with a lightly oiled patch. Wipe bolt and face of breech with same oiled patch. IMPORTANT: Before shooting, pass a dry patch through bore to remove oil. If the rifle is to be stored, coat metal parts with a thin protective film of light oil.

We wish you a lot of fun and success with your new rifle!

Yours

J G. Anschütz GmbH.

Schlüs- selzahl Key-No	Teil-Nummer Part-Number	Benennung	Part-Name	
มกั⊐	110-59 110-19	Auszieher Verrigelungsstück Federscheibe	riction	
40	110-581	Schloßührung Haltestift	Front baffle Front baffle Bolt head retaining pin	
9876	110-16 110-36 110-585	Kammerhülse Spannbolzen Vordere Federanlage	Bolt body Cocking piece pin Firing pin stop nut	
110	110-586 110-77	Vordere Sicherungsscheibe Schlagbolzen Schlanholzenfeder	Firing pin stop nut lock washer Firing pin Mainspring	
: ಪ ಸ =	110-588	Hintere Sicherungsscheibe Schlagbolzenführung	Mainspring Cocking piece lock washer Cocking piece	
* # *	110-584	Kurvenring Stahlkugel (5) Druckfeder	Rear baffle Stell bal '/•" (5)	
5 75	110-501	Druckleder Kammergriff Hintere Federanlage	Hear Darrie Spring Bolt handle Cocking niece sleeve	
25	110-596	Federring Verschlußschraube	Bolt assembly screw	
3:19	110-597 110-734 99R-289	Druckfeder (3) Schloß, komplett	Bolt assembly screw spring (3) Bolt assembly, complete	
223	110-2 110-604	Hülse Abdeckfeder	Receiver Trigger pull adjusting screw cover	
286	5045-7 2,3 DIN 6799 5045-4	Genause Sicherungsscheibe (4) Scharnierbolzen (2)	Trigger housing Safety guide pin washer (4) Safety guide pin (2)	
28	5045-6 5045-2	Deckel Sicherungsschieber	Safety cover Safety	
윉고	110-143	Zubringer Schloßhalter	Magazin follower Sear	
228	110-209 110-439 275-61	Schenkelfeder Federführung Druckfeder	Sear spring Sear bushing Sear hushing	
828	5045-5 110-156 110-206	Rastbolzen Zubringerfeder Scharnierstift	Safety lock plunger Magazine spring Sear pin	
862	M3x8 DIN 417 M3 DIN 439	Klinke Gewindestift Sechskantmutter	Catch Safety adjusting screw Safety adjusting screw safety nut	
122	6510 M4x10 DIN 417	Silberperikorn Gewindestift	Front sight, hearl Front sight base screw	
488	3Øx8 DIN 1 1840-4	Kornsattel Kegelstift (2) Schelle	Front sight base retaining pln (2) Front sight base retaining pln (2) Front sight band	
668	110-142 110-53	Magazinkasten Auswerfer	Magazine box Ejector	
ន្តភន	110-56 110-495 M4x6 DIN 63	Druckfeder für Auswerter Federgehäuse Senkschraube	Ejector spring Magazine latch Rear sight base screw	
828	6611 1840-3 3x6 DIN 7	Klappvisier Visierfuß Zylinderstift (2)	Rear sight, folding Rear sight base Rear sight base pin (2)	
នួបនួ	1562-1 110-10 110-176	Lauf Laufmutter Widerlager	Barrel Barrel lock nut Recoil luc	
288	6208-3 6208 110-805	Mutter für Riemenbügel Vorderer Riemenbügel	Sling swivel nut, front Sling swivel, front Bolt hadle slot line screw	
288	110-595 1562-U2	Einlage Schaft mit Kappe	Bolt handle slot liner Stock with butt plate	
889	5x25 N58 110-625	Schaftkappenschraube (2) Schaftkappenschraube (2) Zwischenplatte	Butt plate screw (2) Floor plate insert	
889	110-84 1562-3	Magazinboden Deckblech	Magazine bottom Floor plate	
238	3,5x15 DIN 95 6210	Linsensenkschraube (2) Hinterer Riemenbügel	Pistol grip cap screw (2) Pistol grip cap screw (2) Sling swivel, rear	
222	5006- 5000-U1	Stechschloß Abzugfeder	Double set trigger assembly Front trigger spring Front trigger spring	
777	110-594 4x20 DIN 95	ochlagieder Vordere Verbindungsschraube Linsensenkholzschraube	Mainspring for double set trigger Front assembly screw Floor plate screw	
787	5006-1 5000-7 110-85	Gehause Stellschraube Hintere Verbindungsschraube	Irigger bracket for set trigger Set trigger adjusting screw Rear assembly screw	
828	1430-41 5000-2 5000-3	Abzugbügel Vorderer Abzug Hinterer Abzug	Trigger guard Front trigger Rear trigger	
281	1,6x7,5 DIN 7 3x7 N81	Zylinderstift für vorderen Abzug Zylinderstift für hinteren Abzug	Front trigger pin Rear trigger pin	

[†] Teil nicht abgebildet Parts are not illustrated

Teil wird nicht ausgeliefert; die Waffe muß zur Reparatur ins Werk eingesandt werden.
 Not supplied on mail order. Complete rifle must be shipped to factory for fifting.
 An additional charge will be made for disassembling, adjusting and reassembling action.

^{**} Reparatur muß von einem Büchsenmacher vorgenommen werden oder die Wafte ins Werk einsenden. Should be fitted by gunsmith or gun returned to factory for fitting.



